

1. Các bước thực hiện, giải thích code quá trình cập nhật dữ liệu lên Google Firebase và hình ảnh kết quả thực hiện (video clip demo nếu có).

Bước 1: Cài thư viện Firebase cho ESP32 trên Arduino IDE




Bước 2: Thiết lập trên Firebase


Vào Firebase (google.com). Chọn Get Started.




Chọn Add project để tạo 1 project mới




Đặt tên cho Project. Lưu ý: Tên project phải trên 4 ký tự và không được chứa ký tự đặc biệt. Và nhấn Continue.







Sau khi tạo được project. Chọn Realtime Database




Chon Create Databse




Nhấn Next




Chon Enable




Copy phần URL để dán vào code



Chon Project Overview > Project Setings > Service accounts



Chọn **Show** để hiện mã xác thực và copy để dán vào code




Sau khi dán vào code

```
#define FIREBASE_HOST "https://mq2-esp32-default-rtdb.firebaseio.com/"
#define FIREBASE_AUTH "U7ORPM1YULidokyXd9VyTF12erfeUtXdg0XgCEca"
```

Bước 3: Thực hiện viết code và nạp code

```
#include <FirebaseESP32.h> //Khai báo các thư viện Firebase cho ESP32
#include <WiFi.h> //Khai báo các thư viện Wifi
#define FIREBASE_HOST "https://mq2-esp32-default-rtdb.firebaseio.com/" //URL Realtime database
#define FIREBASE_AUTH "U70RPM1YULidokyXd9VyTF12erfeUtXdg0XgCEca" //Mã xác thực
#define WIFI_SSID "Dinh Thanh"
#define WIFI PASSWORD "thanhdat16"
FirebaseData fbdo; //PUT dữ liệu vào Firebase
#define PinDigital 15 //gán chân Digital của MQ2 vào chân 15 của ESP32
#define led 5
                                        //gán Led
int digital;
void setup() {
                                             //Chương trình cài đặt
 Serial.begin(9600);
 pinMode(PinDigital, INPUT);
 pinMode(led, OUTPUT);
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
 Firebase.begin(FIREBASE HOST,FIREBASE AUTH );
void loop() {
 digital = digitalRead(PinDigital);
                                              //gán lệnh analog là giá trị đọc được từ Pin Digital
 Serial.print("Gas Sensor: ");
                                              // in ra màn hình giá trị đọc được
  Serial.println(digital);
  Firebase.setFloat(fbdo, "Gas Sensor: ", digital); //hiển thị trên hệ thống Firebase
 delay(100);
  if (digital == 0)
                                   //nếu có khí gas digital = 0 thì đèn led sẽ sáng
    digitalWrite(led,HIGH);
    digitalWrite(led,LOW); // n\u00e9u không có thì đ\u00e9n led s\u00e9 t\u00e1
```

Khi cảm biến không phát hiện ra khí GAS, dữ liệu từ Firebase sẽ hiện là 1.



Khi có khí GAS sẽ hiện về 0.

